



ZTE

PER DISATTIVARE IL SERVIZIO È NECESSARIO:

1. ENTRARE NELLA SEZIONE “IMPOSTAZIONI” E SELEZIONARE “RETE MOBILE”
2. SELEZIONARE “DATI MOBILI”
3. SELEZIONARE “CHIAMATA Wi-Fi” (Switchare toggle “Attivo” per attivare/disattivare il servizio)





IN QUESTO MODO, SI CONTINUERANNO A RICEVERE LE CHIAMATE SOLO TRAMITE TECNOLOGIA VOLTE. TI INVIATIAMO A DISATTIVARE IL SERVIZIO QUANDO VIAGGI ALL'ESTERO.